

PARAMETRER VOTRE LECTEUR EYOYO-034Y POUR LIRE LES QR CODES EQUIPE

Mesdames, Messieurs les Président(e)s,

Parmi les différents modèles de lecteurs de QR CODES, le modèle **EYOYO-034Y** nécessite une configuration précise afin de lire les QR CODES EQUIPES générées par l'application officielle FFPJP qui permettent un gain de temps à l'inscription.

Il y a **3 étapes à suivre dans la configuration** afin de pouvoir lire les QR CODES EQUIPES avec ce modèle.

Vous les trouverez en suivant la procédure fournie par la fabricant indiquée ci-dessous :

Configuration QR Code Equipe pour EYOYO-034Y

A Scanner dans l'ordre

1) Réinitialisation du Lecteur



2) Mettre en Clavier Français



3) Nouveau Firmware

